TORNIO PARALLELO MONOPULEGGIA "FORTUNA 150/800"

N D I C B tel 049-767217

	Super 100 The appropriate of			
- CARATTERISTICHE T	ECNICHE PRINCI	PALICALLA	p	ag. Z
- TRASPORTO E SOLLE	VANZENTO		p	6కై.
- PIAZZAMENTO E LIV	TT TAZIONE		p	eg. 4
- ORGANI DI MANOVRA	PURTICUE	*******	p	aε. 5
- ORGANI DI MANOVEA			p	ag. 6
- MESSA IN MOTO	ATTOMATICAL STATE	MMD TOO	0	az. 7
- MANUTENZIONE - CC	LLEGAMENTO SLE	STIMICO	p	na . 8
- LUBRIFICAZIONE		ALLES BETTE		ag. 9
- REGISTRAZIONE DEI	, MANDRINO - TE	INSIONE DELLE	OINGUID P	0.000 E0.000
- REGISTRAZIONE FRE	ZIONE, CARRO,	ALLI DI LEVE	ORIO P	-5.
ATTIME AND MEDICO ASSI	MANDRING			-B.
- INCONVENIENTI, DI	FETTI - MANIE	RA PER ELIMIN.	ARĻI I	ag.
- PEZZI DI RICAMBIO				ag. 12
- 15001 52		.*	*	
			4	· (g
.	14			
m. 17. d.				A.
- TAV. 1.	8		1 ./	
- TAV. 2	5. 8	1.6	9/2/11/	hr0/ "
- TAV. 3	NUMERO DI MA	TRICOLA	4/11/1	100-0
- TAV- 4			. f 'II	100
- TAV. 5	VOLTAGGIO MO	TURE E	2010	
- TAV. 6	POMPA			
- TAV. 7		ore/stown .	10156	
- TAV. 8	ANNO DI FABB	RICAZIONE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

I dati tecnici ed i disegni figuranti nel presente libretto di istruzioni non sono impegnativi e possono essere variati parzialmente o totalmente a seguito di modifiche o perfezionamenti nuti opportuni.



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

DIMENSIONI	
A-Altezza delle punte sul banco	150
- Distanza fra le punte mm.	800
- Larghezza del banco, mm.	220
- Massimo diametro a tornire: sul banco mm.	300
sul carro mm.	185
sulle lunette mm.	70
- Corsa del canotto della contropunta mm.	120
INCAVO	V.
- Larghenza dell'incavo	150
- Lorghezza fra il filo dell'incavo ed il filo della	150
miattaforma mm.	100
- Massimo diemetro ammissibile sull'incavo mm.	440
MANDRINO	
- Diametro e lunghezza del cuscinetto anteriore mm.	54 x 80
- Diametro del foro	29
- Cono del mandrino con bussola di riduzione Morse N.	3
- Cono della contropunta	
- Passo del filetto sul mandrino mm.	3 5
- Velocità N.	6
- Gamma delle valocità giri/minuto	60 + 1400
AVANZAMEHTI	
- Numero degli avenzamenti longitudinali	8
- Gamma degli avenzementi longitudinali: mm/giro mendr.	0,028+0,87
- Numero degli avanzamenti trasversali	8
- Gamma degli avanzamenti trasversali : mm/giro mandr.	0,01+0,34
PASSI DI FILETTATURA	*1
- 32 filetti metrici passo mm.	0,25+10
- 40 filetti Whitworth spire x 1"	50 + 2
- 7 filetti a Modulo	1 + 2,5
- Diametro fella vite madre pum.	25
- Passo della vite madra spire x 1"	4
COMMUO	
- Notore asimorono a 4 poli HP.	2
- Motore elettrico pocpo refrigerazione s 2 poli HP.	0,10



TRASPORTO B SOLLEVALURTO (Town 2)

Il tornio viene fornito in perfette condizioni di montaggio e, a richiesta, fissato su un barellone di travi.

Per impedire danneggiamenti nei trasporti a messo ferrovia viene protetto da una intelaiatura di assicelle e nei traeporti via mare da un robusto cassone impermeabilizzato.

Dopo l'arrivo disimballare il tornio e notificare al vettore tutti gli eventuali canni accertati. Controllare l'esistenzo degli accessori contemplati dall'ordinazione e comunicare immedatamente la discordanze ricontrate.

Per il sollevamento del tornio usare funi di canapa di sufficiente robustozza (4 tratti di corda di Ø 25), tenendo presente che il peso del tornio è di Eg.700. Assicurare bene il travetto di legno (2).

Evitore che la corda rimanga impigliata in qualche leva e proteggere i punti dove il contatto delle funi potrebbe rovinare la vernice.

Nel sollevamento il tornio deve restare orizzontale.



PIAZZAMENTO E BIVELBAZIONE

(Tav. 3)

Il tornio deve essere piarasto su fondazioni di cemento e di muratura, perchè solo così viene preservate la sue alta precisione di lavoro e viena ottenuta una marcia silenziosa, prive di vibrazioni.

Preparare una base di calcestruzzo, secondo la indicazioni della tav.3, lasciando le cavità per i bulloni di ancoraggio.

Posare la macchina sulla foh asione quando questa sia sufficientemente asciugata ed indurita. Procedere alla messa a livello della macchina rilevando la posicione con livella a bolla.

LIVELLAZIONE LONGITUDINALE = Far scorrere la livella lungo le guido del bancale e tollerare una differenza massima di mm.0,02 sulla lunghezza del bancale.

LIVELLAZIONA TRASVORSALE = Porre la livella su due apessori che appoggino sulle guide piane del bancale e prendere le misurazioni alle estrenità delle stesse. In mancanza di una livella adatte per la misurazione sugli spessori è sufficiente una livellazione effettuate sulle guide del trasversale dopo aver afilato la slitta.

A livellazione ultimata colare cemento liquido sotto il basacento.

Dopo il completo indurimento del cemento serrare i dadi di ancoreggio tenendo sotto controllo la posizioni longitudinale e traaversale del benegle.

Solo una mecchina apportanamente pisazata ed esattamente livellete può effettuare una tornitara perfette.



OPG.NI VI PANOVRA

(Try. 4)

- 1 Leva per osmbio avanasmenti
- 2 Leva di comando volata e ritordo
- 3 Leva per cambio velocità candrino
- 4 Meniglia di comando vite trasversale
- 5 Vite di bloccaggio carro
- 6 Maniglia di comando vite del carro girevole
- 7 Leva di bloccaggio cenetto fella contropunta
- 8 Leva di bloccaggio contropunta sul banco
- 9 Viti per spostamento trasversale della contropunta
- 10 Volantino vite della contropunta
- 11 Interruttore per elettropompa
- 12 Invertitore elettrico del motore
- 13 Pedale del freno
- 14 Volentino per spostamento a mano del carro
- 15 Pomolo per innesto evanzamento longitudinale
- 16 Leva per innesto avanzamenti longitulinali e trasversali
- 17 Leva per innesto avanzamenti trasversali:
- 18 Leva inversione avanzamenti e filettature
- 19 Leva di comando chiocciola per filettare
- 20 Tappo di scarico serbatoio del liquido refrigerante



MESSA IN MOTO

Dopo ever pulito il tornio, ed in particolare la superfici di scorrimento, con tamponi imbevuti di petrolio, oligre abbondantemente la scatola avanzamenti ed il gruppo cambio.

Riempire di olio la testa fino a far giungere il lubrificante al centro della spia.

USARE OLIO "TERESSO 52" DELLA ESSO STANDARI ITALIANA PER TUTTI GLI ORGANI E OLIO PEN-O-LED EP 2 PER LE PRIZIONI DEL GRUPPO CALBIO

Molto importante è l'oliare copiosamente le guide di scorrimento, la vite madre, i suoi supporti ed in particolare il gruppo frizioni mediante apposita pompa attraverso lo sportello 8 (tav.8).

Provare se tutte le leve di comando funzionano, se il mandrino ruota facilmente e mano e far scorrere, sempre a mano, il carro nei sensi longitudinale e trasversale.

Lettere in moto il tornio a bosso numero di giri e innestare le marcie per avanzamenti e filettature. Aumentare successivamente il numero di giri, controllando il riscaldamento dei cuscinetti e la continuità della lubrificazione.

Eseguire l'inversione degli avanzamenti solo a basso numero di giri (max.200).

Solumente dopo un certo período di rodaggio è consigliabile l'uso della macchina alla massima velocità.



MANUTENZIONE

Durante il primo mese di lavoro:

- Curare la lubrificazione del gruppo frizioni nel punti 1-3-12 (tav.8) e particolarmente nel punto 1 corrispondente alla frizione più veloce. La lubrificazione deve essere accurata e dosata, per evitare il rapido consumo dell'anello elastico.
- Iniettare circs mezzo centimetro cubo di olio, almeno tre volte alla settimane, in ogni oliatore summenzionato (una corsa della pompa per olio, in dotazione, equivale a circa 4 cmc.).
- Non eccedere nel quantitativo al fine di evitare la fuoriuscita dell'olio che danneggerebbe le cinghie.
- La lubrificazione delle guide di scorrimento e degli organi contemplati della tev.6 deve essere abbondante e continua.

Dopo il primo mese di lavoro:

- Togliere l'olio delle teste e sostituirlo con olio nuovo
- Lubrificare il gruppo fricioni una volta alla settimena, attenendosi a quanto sopra specificato
- Lubrificare gli altri organi una volta alla settimana

La buona conservazione del grappo frizioni è surbordinate ad una scrupolosa manutenzione iniziale ed alla continua ed accurata lubrificazione. Pertanto, appene si avverte il minimo slittamento di una o più frizioni, procedere immediatamente ella loro registrazione.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

(Tav. 5)

Il collegamento elettrico avviene a mezzo cavo situato sul lato sinistro posteriore del tornio, previo inserimento nella linea di un gruppo di valvole fusibili varianti a seconda della tensione (potenza motore HP.2).

Osservare che il collegemento sia quello voluto, in modo de fer corrispondere il senso di rotazione del mandrino con le indicazioni delle piastra dell'invertitora 12 (Tav.4).

(I - aventi

0 = arrento

II = indietro)



rag. S

LUBRIFICAZIONE

(Tav. 6)

Ripetiamo che l'olio da usare è il TERESSO 52 della Esso Standard Italiana per tutti gli ornai ed il PEN-O-LED EP 2 per le frizioni del gruppo cambio.

Controllare frequentemente lo stato del lubrificante e sostituirlo prima che perda le caratteristiche essenziali.

A - LUBRIFICAZIONE DELLA TESTA

Togliere il coperchio della testa e riempirla fino al centro della spia.

La bronzina anteriore del mandrino viene lubrificata da una catena pesca-olio, mentre nel cuscinetto posteriore l'olio giunge per sbattimento come in tutti i ruotismi e comandi. Lo scarico avviene per mezzo dell'apposito tappo situato sul lato posteriore della testa.

Per lubrificare il supporto albero ingranaggi per filettature occorre togliere la custodia degli ingranaggi 9 (tav.6).

- B LUBRIFICAZIONE DEL CAMBIO Togliere il coperchio 8 (tav.6) e iniettare lubrificante attraverso gli oliatori 1-3-4-12-16 (tav.8), mediante l'apposita pompa a pressione.
- C LUBRIFICAZIONE DELLA SCATOLA AVANZAMENTI Togliere il coperchio recante la dicitura OLIO, iniettere olio nel foro situato nel bordo destro della scatola e lubrificare i ruotismi dosando la quantità secondo l'uso del congegno.
- D LUBRIFICAZIONE DEL GREMBIALE

 La lubrificazione è centralizzata. Il carico avviene a mezzo

 dell'oliatore 4 (tav.6) del carro.
- E LUBRIFICAZIONE DELLE SLITTE Svitare le slitte ed cliare giornalmente le viti rese in tal modo accessibili.



REGISTRAZIONE RADIALE ED ASSIALE DEL MANDRINO

REGISTRAZIONE RADIALE DEL SUPPORTO ANTERIORE (BRONZINA)

Per registrare la bronzina, facendola scorrere hell'alloggiamento
conico della testa, occorre svitare gli anelli 1 e 4 (tav.7) e allentare le viti 2. Stringere di una frazione di giro l'anello 4
e riallentarlo per permettere il blocco della vite 2. Ripetere
i tentativi fino ad ottenere l'eliminazione del giucco fra bronzina
e mandrino, osservando però che questo possa girare senza il minimo indurimento.

A registrazione avvenuta bloccare gli anelli 1 e 4. Lasciare un giucco radiale di mm. 0,015+0,025 a seconda della densità dell'olio.

REGISTRAZIONS RADIALE ED ASSIALE DEL SUPPORTO POSTERIORE
Il supporto posteriore, costituito da que cuscinetti a sfere obliqui assorte contemporaneamente le spinte radiale ed assiale.
La registrazione si ottiene riducendo lo spessore dell'anello
distanziatore 11 (tav.7), interposto fra i cuscinetti, in misura pari al giuoco assiele riscontrato.
Per lo smontaggio dell'anello 11 e in generale per lo smontaggio del mandrino, allentare le viti 12 e 13 e svitare l'anello
7 bloccato dalla vite 6: battere quindi leggeri colpi con mazzuola di rame. Per sostituire le cinghie, togliere il mandrino e la puleggia a gole. Nel rimontare il mandrino far attenzione all'allineamento delle chiavette ed alla catena pescaolio.

Tener presente che un eccessivo serraggio della coppia di cuscinetti a sfere obliqui provoca un sovraccarico che ne pregiudica la durata. Lasciare un giuoco assiale di mm.0,008.

TENSIONE DELLE CINGHIE

La tensione delle cinghie è realizzata dallo scorrimento del gruppo cambio in senso verticale, reso possibile dall'allentamento delle quattro viti di fissaggio e dalla manovra delle viti di spostamento.



REGISTRAZIONE FRIZIONI

(Tav. 8)

Appena si avverte che il mandrino non raggiunge la velocità di rotazione stabilità, occorre procedere alla registrazione della corrispondente frizione che slitta, nella maniere seguente:

- arrestare il motore e togliere il coperchio a griglia

- accertarsi che la leve di comando della frizione sia in posizione di folle
- allentare la vite 9 e stringere la vite 2 della leva frizione, secondo la necessità, fino all'eliminazione dello slittamento

- bloccare nuovamente la vite 9

- accertarsi che con la leva di comando in posizione di folle le frizioni ruotino liberamente.
- lubrificare attraverso i cinque cliatori con apposita siringa.

REGISTRAZIONI DEL CARRO.

SLITTE - La registrazione delle slitte del carro è effettuabile mediante lardoni conici manovrabili all'estremità esterna. A registrazione effettuata bloccare i lardoni con la vite laterale.

VITI DI TRASPORTO - Le spinte assiali delle viti di trasporto delle slitte del carro sono assorbite da enelli reggispinta. Il loro gioco è registrabile a mezzo di ghiere filettate. Le chiocciole delle slitte sono facilmente smontabili e sostituibili.

REGISTRAZIONE VITE MADRE E CHIOCCIOLA

Il giuoco assiale della vite madre è registrabile all'interno della scatola evanzamenti mediante una ghiera filettata. Tale ghiera è bloccata da viti di sicurezza.

La registrazione della chiocciola è effettuabile manovrando vite e controlado situati sulla mezza chiocciola inferiore sotto lo scudo.

ALLINEAMENTO ASSE MANDRING

L'allineamento è effettuabile allentando i bulloni di fissaggio della testa ed agendo poi sulle due viti orizzontali poste alle due estremità sul piano di appossio della testa.

Per particolari lavorazioni si può ottenere uno spostamento dall'asse sino allo 0,4% circa, senza pregiudicare l'efficienza della macchina.



INCONVENIENTI CHE POSSONO VERIFICARSI: E MANIERA PER ELIMINARLI

- 10 IL MANDRING NON RAGGIUNGE LE VELOCITA! PRESCRITTE
 - Verificare anzitutto che il collegamento del motore sin stato eseguito secondo i dati di frequenza e di tensione della rete di alimentazione
 - Controllare il comportemento delle frizioni e registrarle, se necessario, come indicato nelle pagine precedenti
 - Verificare che le cinghie di comendo siano convenientemente tese
- 20 IL MANDRINO SI BLOCCA DOPO UN CERTO PERIODO DI ROTAZIONE ALLA MASSIMA VELOCITA'
 - Verificare la bronzina anteriore del mandrino è registrarla, secondo le indicazioni fornite nelle pagine precedenti, in modo da lasciare il giuoco necessario (mm.0.015 ♦ 0.025).

TORNITURA IMPERFETTA

Se le superficie finita del pezzo presenta delle rigature circolari, verificare che:

- la barra di comando degli avanzamenti sia centrata
- il supporto anteriore non abbia troppo gioco
- il carro appoggi completamente sulle guide.



PEZZI DI RICAMBIO

per ordinare un pezzo di ricambio indicare:

- 1 tipo e numero di matricola della mecchina
- 2 denominazione del pezzo
- 3 numero stampigliato sul pezzo

Preghiamo di specificarci il motivo che ha determinato la rottura o l'usura anormale del pezzo per consentirci, in base agli inconvenienti lamentati, l'adozione delle corrispondenti modifiche nella produzione future.

CUSCINETTI	A	SFERE
しし しん エス・エーエー		


T 1		0		Dimensioni	Posizione
RIV	01	Α.	2	17x40x12	Fignone volantino grembiale
RIV		A	1	30x62x16	Albero cambio
RIV	-	A	6	35x72x17	Puleggia del cambio
RIV	44.00	λ.	. 25	45x85x19	Albero cambio
RIV	 	57100		50x80x15	Puleggia mandrine
RIV	- 50	AC		40x80x18	Mandrino
RIV	0.07	ELI		17x35x9	Vite trasversale
RIV				15x28x9	Vite del carro girevole

CINCHIE TRAPEZOIDALI

Tipo	Quantità	Svi	luppo		P	0	8	i	Z	1	0	n	8
g A	3	mm.	1670	Comando	man	dr	in	0				*	7/
112 A	7	mm.	1125	Comando	cam	bí	0						5

Per ordinare cinghie o pulegge di ricambio indicare anche la gamma di velocità del mandrino.

MOTORE ASINCRONO TRIFASE - Potenza HP.2 - Giri 1400 a 50 periodi ELETTROPOMPA AD INMERSIONS - Potenza HP.0,10 - Giri 2800 a 50 periodi



1125

reg.

